# Подключение РМИ Nb-IoT (IP68) к счетчику воды с импульсным выходом и добавление в Декаст.Облако

Данная инструкцию актуальна для тех устройств РМИ Nb-IoT, которые имеют степень защиты IP68 (залиты компаундом и выведен провод с контактами)

# ШАГ 1

1. Зафиксировать серийный номер РМИ Nb-IoT, который вы собираетесь установить (указан на наклейке на передней панели). Серийный номер также есть в паспорте устройства



2. Подсоединить контакты импульсного выхода счётчика воды к контактам на устройстве по следующей схеме:

№	Цвет провода	Назначение
1	синий	импульсный вход 1
2	серый	импульсный вход 2
3	коричневый	импульсный вход 3
4	красный	импульсный вход 4
5	розовый	сторожевой вход
6	зеленый	RFU
7	желтый	RFU
8	белый	GND (земля)

#### Пример подключения двух счётчиков воды с датчиком геркона к РМИ Nb-IoT



! Если вы используете счётчик воды с МИД И, то вам необходимо подключить БЕЛЫЙ провод от Счётчика воды к СИНЕМУ проводу модема РМИ, затем КОРИЧНЕВЫЙ провод от счётчика воды подключить к СЕРОМУ проводу от РМИ, а ЖЁЛТЫЙ провод от счётчика подключить к БЕЛОМУ проводу модема РМИ NB-IOT.

Например, если вы подключаете один счётчик воды с МИД И к РМИ NB-IOT то схема подключения будет следующая:



3. Закрепить устройство на стене или другой поверхности при помощи специальных отверстий по бокам корпуса (если планируется закрепление другим способом, то можно пропустить этот пункт)

4. После подключения счётчика необходимо посмотреть и зафиксировать показания на счетчике в куб.м.



# ШАГ 2

1. Заходим в бизнес-профиль своей компании в Декаст.Облако <u>https://iot.decast.com/</u>

2. Добавляем счётчик воды с импульсным выходом в раздел "Устройства" (если он не был добавлен ранее)



#### 3. Заполняем все поля и нажимаем кнопку "Создать"

Новое устройство	×
по пинкоду по QR-коду 1 вручную	
<ul> <li>Вы можете узнать о создании устройств</li> </ul>	подробнее
модификация *	
ДЕКАСТ ВСКМ-20 ДГ	~ ×
по паспорту	
серийный номер *	
12345321	
по паспорту	
ПОВЕРКА	
01.04.2028 🗂 ×	
	5 создать

4. Добавляем Модуль РМИ Nb-IoT в раздел устройства.

Во вкладке «По пинкоду» введите серийный номер и пинкод из наклейки в паспорте устройства, а затем нажмите «Найти»:



#### Пример наклейки в паспорте:



Добавить устройство можно также по QR-коду из наклейки в паспорте:



# ШАГ З

1. Заходим в созданный счётчик

<b>О</b> Учёты	Устройства 1		
•;; Устройства	С Q вскм-20 🗙 🕁		
<b>С</b> Адреса	серийный номер <del></del> модуль связи	СЕТЕВОЕ УСТРОЙСТВО	БЫЛО НА СВЯЗИ 🚍
Отчёты	и 12321321321 Декаст ВСКМ-20 ДГ		

2. Подключаем Сетевое устройство, Кнопка "Подключить сетевое устройство", затем заполняем все поля и нажимаем кнопку "Подключить"



# В поле сетевое устройство находим нужный РМИ Nb-IoT по серийному номеру и заполняем остальные поля

Изменение сетевого устройства	×
тип устройства	Выбираем тип счётчика воды
Счётчик импульсов	🚽 <ြ (обычный/комбинированный/ МИД И
СЕТЕВОЕ УСТРОЙСТВО	<ul> <li>Выбираем необходимое</li> </ul>
35300013 РМИ (NB-IOT)	<ul> <li>устройство по серийному номеру РМИ</li> </ul>
номер входа	
Ĩ	<ul> <li>устанавливаем номер входа</li> <li>к которому подключен прибор</li> </ul>
ВЕС ИМПУЛЬСА	A PHICTOPRIGON POC MMITURECO P M3
0.01	
куб.м/имп или ГКал/имп или кВт*ч/имп	• счетчика (указан в паспорте)
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	Выставляем первоначальные
0.02	Споказания счётчика на момент
куб.м или ГКал или кВт*ч	подключения
	сохранить сохраняем

### !Примечание:

Если вы подключаете комбинированный счётчик воды с двумя импульсными выходами, то в поле «Tun устройства» выбираете «счётчик импульсов комбинированный» и заполняете остальные поля для обоих импульсных выходов.

#### !Примечание:

Если вы подключаете счётчик воды с МИД И, то в поле «Тип устройства» выбираете «счётчик импульсов МИД И» и заполняете остальные поля для импульсного выхода прямого потока и для импульсного выхода обратного потока.

# ШАГ 4

1. Создаём Учёт (Вкладка "Облако" - Раздел "Учёты" - "Создать Учёт")



2. Заполняем все поля

Новый учёт				×
🚺 Вы можете	е узнать о созд	ании учётов		ПОДРОБНЕЕ
PECYPC				
👌 хвс	👍 гвс	💡 электро	🛗 ТЕПЛО	🙆 ГАЗ
АДРЕС				
РОССИЯ, МОСК	ВА, 1-Й МАГИСТ	РАЛЬНЫЙ ТУПИК,	10K1	~ ×
КВАРТИРА/ПОМЕЩЕ	ние			
Квартира 38				
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ У	стройство			
ВСКМ-15 М ДГ	155518441			~ ×
лицевой счёт				
125562312				
часовой пояс				
EUROPE/MOSCO	W			~ ×
				COSHATE
				создать

Измерительное устройства - это счётчик воды, который вы подключали к РМИ NB-IOT

После следующей отправки сообщения от РМИ NB-IOT показания прибора отобразятся в разделе "Учёты"